
Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



Kézikönyv: Kalos / Motor / Szívócsonk (1,2)



Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



Kézikönyv: Kalos / Motor / Szívócsonk (1,2)

	KEY NO.			PART NAME																	
							MODEL									EFFECTIVE POINT					
							BODY			LEVEL						VIN1		VIN2			
	ITC	PART NO.	CHG	MYF	MYT	DRV	4N	3H	5H	I	II	III	L/R	QTY	PNC	P/CODE	FROM	TO	FROM	TO	
		1		MANIFOLD A-INT																	
□		96563905		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96563906		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96417671		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		3		SEAL-I/MANIF																	
□		96571108		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		4		SEAL-T/BODY																	
□		96325237		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		7		ADAPTER-EGR VALVE																	
□		96325828		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96658432		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		8		PIPE-EGR																	
□		96571109		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96417672		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		9		SEAL-EGR																	
□		96325829		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		10		GASKET-EGR PIPE.LWR																	
□		96325830		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		11		GASKET-ADAPTER,EGR VALVE																	
□		96325831		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96644476		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		12		ISOLATOR-EGR VALVE ADAPTER																	
□		96325832		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96644477		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		13		BOLT																	
□		94500726		03	05		.	B	B	X	X	X		3							&LQ
		14		BOLT																	
□		94500752		03	06		.	B	B	X	X	X		2							&LQ
		16		BOLT																	
□		94500439		03	06		.	B	B	X	X	X		6							&LQ
□	Y	94501868		03	06		.	B	B	X	X	X		6							&LQ
		17		NUT																	
□		94515067		03	06		.	B	B	X	X	X		3							&LQ
		18		SENSOR-A MAP																	
□		96325870		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		19		BOLT																	
□		94500406		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□	Y	94500078		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		20		SENSOR A-AIR TEMP																	
□		96279856		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		22		VALVE-EGR																	
□		96325535	CH	03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96408500	CH	06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		23		GASKET-EGR																	
□		96527804		03	05		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
□		96410115		06	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		24		BOLT																	
□		94500443		03	05		.	B	B	X	X	X		2							&LQ
		25		CLIP																	
□		96297192		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		26		BOLT																	
□		94500396		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		27		BRACKET-ACCEL CONT																	
□		96332243		03	06		.	B	B	X	X	X		1							&LQ
		28		NUT																	
□		94515119		03	06		.	B	B	X	X	X		2							&LQ
		30		NUT																	
□		94515067		06	06		.	B	B	X	X	X		2							&LQ