Kézikönyv: Lanos / Karosszéria / Üvegek I.



CHEVROLETBOLT

Kézikönyv: Lanos / Karosszéria / Üvegek I.



KEY NO.		PART NAME																			
						MODEL										EFFECTIVE					
						BODY			LEVEL							VIN1					
I T C	PART NO.	C H G	D R V	E N G	T / A	4N	3H	5H	I	II	III	L / R	Q T Y	PNC	P / C O D E	FROM	TO				RKS
	1	GLASS A-W/SHIELD																			
	96306108		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64D003			569499				
0	96386596		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64D003	A6	569500					
	2	MOLDING A-W/SHIELD																			
	96240757		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64D011							
	3	PLATE-CARRIER																			
	90126071		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64D012							
	6	GLASS A-BACK WDO																			
	96306112		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64D001	C2						
	7	MOLDING A-BACK GLASS																			
	96240758		.	.	.	B	.	.	.	S	S		1	64G014							
	9	STOPPER-GLASS,UPR																			
	96216138		.	.	.	B	.	.	.	S	S		2	64D013							
	10	GLASS-DROP WDO,FRT DR																			
	96304052		.	.	.	B	.	.	.	S	S	LH	1	64D004							
	96304054		.	.	.	B	.	.	.	S	S	RH	1	64D004							
	11	GLASS-DROP WDO,RR DR																			
	96304142		.	.	.	B	.	.	.	S	S	LH	1	64D005							
	96304144		.	.	.	B	.	.	.	S	S	RH	1	64D005							
	12	NUT																			
	09148-06002		.	.	.	B	.	.	.	S	S		4	09148							
	13	SCREW																			
	03140-63163		.	.	.	B	.	.	.	S	S		4	03140							