
Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



Kézikönyv: Lacetti, Nubira 3 / Motor / Olajteknõ, olajpumpa, olajszûrõ (DOHC II)



Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



Kézikönyv: Lacetti, Nubira 3 / Motor / Olajteknõ, olajpumpa, olajszûrõ (DOHC II)

	KEY NO.			PART NAME																		
					MODEL										EFFECTIVE POINT							
						BODY			LEVEL						VIN1		VIN2					
	ITC	PART NO.	CHG		MYF	MYT	DRV	4N	4H	5W	I	II	III	L/R	QTY	PNC	P/CODE	FROM	TO	FROM	TO	OPTION	REMARKS
		1		PUMP A-OIL,ENG																		
□		90570925			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	92067276			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		2		SEAL-CR/SHF,FRT																		
□		90183572			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		3		PLUNGER-PRESSURE RELIEF VALVE																		
□		90530592			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		4		SPRING-OIL RELIEF																		
□		94580015			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		5		RING-SEAL																		
□		11093042			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		6		PLUG																		
□		94580013			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	M20x1.5
		10		SCREW																		
□		94580075			04	05		B	B	B	X	X	X		5							&L84	M6x14
		11		SEAL-OIL DUCT PLUG																		
□		92061013			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		12		PLUG																		
□		11039122			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	92066521			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		13		PIECE-CONN																		
□		94580601			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		14		VALVE A-BYPASS																		
□		94580569			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		15		SWITCH A-OIL PRESSURE																		
□		90336039			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	96281689			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	96494264			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		16		WASHER																		
□		94525114			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	14x20x1.5
		17		SCREW																		
□		11084962			04	05		B	B	B	X	X	X		6							&L84	M6x1x25
		18		FILTER A-OIL,ENG																		
□		96352845			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	94797406			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	96458873			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		19		GASKET-OIL PUMP																		
□		92060519			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		20		SLEEVE																		
□		94580526			04	05		B	B	B	X	X	X		2							&L84	
		21		PIPE A-OIL SUCT																		
□		92063625			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		22		RING-SEAL																		
□		94580643			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		23		BOLT																		
□		94501460			04	05		B	B	B	X	X	X		2							&L84	M6x1.0x18
		24		BOLT																		
□		11096921			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		25		BRIDGE-OIL PAN																		
□		90501900			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		26		SCRAPER-OIL PAN																		
□		92063872			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		27		SCREW																		
□		11096481			04	05		B	B	B	X	X	X		14							&L84	
		29		PAN A-OIL,ENG																		
□		92065755			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84&NN1	
		30		SCREW																		
□		92063103			04	05		B	B	B	X	X	X		2							&L84	
		31		SCREW																		
□		11096481			04	05		B	B	B	X	X	X		12							&L84	
		32		WASHER																		
□		11023589			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	94525114			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		33		BOLT																		
□		94500881			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	94500883			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	94535699			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		35		WASHER																		
□		92023395			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		36		GEAR-CR/SHF																		
□		90411795			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		37		SCREW																		
□		11085932			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		38		WASHER																		
□		90156055			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		39		SENSOR A-CR/SHF POSITION																		
□		10456515			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	INCL.#40
□	Y	96418382			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	INCL.#40
		40		RING-O																		
□		10473965			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		41		BOLT																		
□		11093971			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		42		DAMPER A-TORSIONAL																		
□		96350547			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
□	Y	96419497			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		43		BOLT																		
□		94500757			04	05		B	B	B	X	X	X		4							&L84	
		55		INSERT-OIL PAN PLUG																		
□		11065809			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	
		56		GASKET-LIQUID																		
□		93740028			04	05		B	B	B	X	X	X		1							&L84	50ml

CHEVROLETBOLT