
Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



3220 TRANSAXLE RELATED PARTS	BDY(BODY)	T/A(TRANSAXLE)
	3 = 3 DOOR 7 = 3/4 DOOR 4 = 4 DOOR 9 = 4/5 DOOR 5 = 5 DOOR H = 3/5 DOOR . = COMMON	M = MANUAL T/A A3 = 3-SPD A/T A4 = 4-SPD A/T AC = A/T COMMON . = COMMON



CHEVROLETBOLT

Opel-Daewoo-Chevrolet
Alkatrész szaküzlet

Cím: 1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b.
Tel: (06-1)294-2694, +36-20/332-5599
Fax: (06-1) 296-0207, Web: daewoo-bolt.hu
E-mail: opeldaewoo@gmail.com | opeldaewoo@freemail.hu



Kézikönyv: Nexia / Kuplung, váltó / Váltóház, km óra meghajtás, tolatólámpa kapcsoló

KEY NO. / ITC	PART NO.	MODEL: BDY	T/A	LEVEL: BX	GL	GLE	GLX	GTX	OPTION	L/R	QTY	APPLIED DATE: FROM	TO	REMARKS	P/CODE
[01]									(E)CASE A-TRANSAXLE (D)KASTEN,ANTRIEB					(F)CARTER-TRANSMISSION (S)CAJA-EJE TRANSVERSAL	
K90375365W		M	S	S	S	S	S				1			OPEN TYPE CLOSE TYPE	
									OPTIONAL P/NO="96216453"						
[02]									(E)PIN-DOWEL (D)STIFT,DÜBEL					(F)BROCHE-GOUJON (S)PASADOR-CLAVIJA	
90147339		M	S	S	S	S	S				1				
[03]									(E)PIN-DOWEL (D)STIFT,DÜBEL					(F)BROCHE-GOUJON (S)PASADOR-CLAVIJA	
90343316		M	S	S	S	S	S				2				
[04]									(E)SLEEVE-MAINSHAFT OIL DUCT (D)HÜLSE					(F)CHEMISE (S)MANGA	
90121130		M	S	S	S	S	S				1				
[05]									(E)BUSHING-CLUTCH SHAFT (D)LAGERFUTTER					(F)MANCHON-ARBRE D'EMBRAYAGE (S)BUJE-EJE DEL EMBRAGUE	
90305912		M	S	S	S	S	S				2		960430		
O 96285014		M	S	S	S	S	S				2	960501			
[06]									(E)COVER-CLUTCH HOUSING (D)DECKEL,KUPPLUNGS-GEHÄUSE					(F)CARTER (S)CUBIERTA	
96176721		M	S	S	S	S	S				1		960327	OPEN TYPE	
O 96183960		M	S	S	S	S	S				1	960328		OPEN TYPE	
[07]									(E)SCREW (D)SCHRAUBE					(F)VIS (S)TORNILLO	
90344804		M	S	S	S	S	S				3		961006	OPEN TYPE	
Y 09103-07001		M	S	S	S	S	S				3	961007		OPEN TYPE	
[08]									(E)COVER-DIFFERENTIAL GEAR (D)DECKEL					(F)CARTER (S)CUBIERTA	
90305835		M	S	S	S	S	S				1				
[09]									(E)GASKET-DIFF GEAR COVER (D)DICHTUNG					(F)JOINT (S)JUNTA	
96178241		M	S	S	S	S	S				1				
[10]									(E)SCREW (D)SCHRAUBE					(F)VIS (S)TORNILLO	
11080662		M	S	S	S	S	S				10		970228	M8X18	
Y 09103-08028		M	S	S	S	S	S				10	970301		M8X18	
[11]									(E)COVER-TRANSMISSION CASE (D)DECKEL					(F)CARTER (S)CUBIERTA	
96079170		M	S	S	S	S	S				1			OPEN TYPE	
									OPTIONAL P/NO="96234697"				970630	CLOSE TYPE	
O									OPTIONAL P/NO="96242579"			970701		CLOSE TYPE	
[12]									(E)SCREW (D)SCHRAUBE					(F)VIS (S)TORNILLO	
90344804		M	S	S	S	S	S				3			M7X12	
Y 09103-07001		M	S	S	S	S	S				3			OPEN TYPE	
														CLOSE TYPE	
									OPTIONAL P/NO="09103-10046"						
[13]									(E)RING-SHAFT SEAL (D)RING,STAB DICHTUNG					(F)ANNEAU-JOINT D'ARBRE (S)ANILLO-BROCHE DE EJE	
90182168		M	S	S	S	S	S				1				
[14]									(E)O RING (D)O RING					(F)JOINT TORIQUE (S)ANILLO EN O	
90112258		M	S	S	S	S	S				1			50.5X3.2	
[15]									(E)GUIDE-THRUST BEARING (D)FÜHRING,STOß LAGER					(F)GUIDE-ROULEMENT DE BUTEE (S)GUIA-COJINETE DE EMPUJE	
90112325		M	S	S	S	S	S				1				
[16]									(E)SCREW (D)SCHRAUBE					(F)VIS (S)TORNILLO	
11010788		M	S	S	S	S	S				3		961128	M6X20	
Y 09100-06004		M	S	S	S	S	S				3	961129		M6X20	
[17]									(E)BEARING-CLUTCH THRUST (D)KUGELLAGER,KUPPLUNG SCHUB					(F)ROULEMENT (S)COJINETE-EMPUJAR EMBRAGUE	
96181631		M	S	S	S	S	S				1		970131		
Y 90281210		M	S	S	S	S	S				1	970201			
[18]									(E)FORK-CLUTCH RELEASE (D)GABEL,KUPPLUNG LÖSUNG					(F)FOURCHETTE (S)HORQUILLA-LIBERACION	
90372766		M	S	S	S	S	S				1				
[19]									(E)SCREW-FORK (D)SCHRAUBE,GABEL					(F)VIS-FOURCHETTE (S)TORNILLO-HORQUILLA	
90068404		M	S	S	S	S	S				1		961128		
Y 09100-08020		M	S	S	S	S	S				1	961129			
[20]									(E)LEVER-RELEASE (D)HEBEL,LÖSUNG					(F)LEVIER-RELACHE (S)PALANCA-SOLTAR (LIBERAR)	
96144874		M	S	S	S	S	S				1				
96129936		M	S	S	.	S	S				1				
[22]									(E)PLUG-SCREW (D)STOPSEL,SCHRAUBEN					(F)BOUCHON-VIS (S)TAPON-TORNILLO	
11030003		M	S	S	S	S	S				1		960701	M18X1.5	
O 96214029		M	S	S	S	S	S				1	960702	961128	M18X1.5	
Y 09246-18003		M	S	S	S	S	S				1	961129		M18X1.5	
[23]									(E)MAGNET (D)MAGNET					(F)AIMANT (S)IMAN	
03449250		M	S	S	S	S	S				1				
[24]									(E)GEAR A-DRIVEN WORM (D)GETRIEBE					(F)ENGRENAGE (S)ENGRANAJE-SINFIN	
90375764		M	S	S	S	S	S				1			INCL #25,#26	
[25]									(E)SCREW (D)SCHRAUBE					(F)VIS (S)TORNILLO	
11089151		M	S	S	S	S	S				1			M6X15	
Y 11089150		M	S	S	S	S	S				1		961128	M6X15	
Y 09100-06003		M	S	S	S	S	S				1	961129		M6X15	
[26]									(E)O RING (D)O RING					(F)JOINT TORIQUE (S)ANILLO EN O	
02887067		M	S	S	S	S	S				1		970228		
Y 09286-17001		M	S	S	S	S	S				1	970301			
[27]									(E)SWITCH-BACK UP LAMP (D)SCHALTER,RÜCKGANGS-LAMPE					(F)COMMUTATEUR (S)INTERRUPTOR	
90245033		M	S	S	S	S	S				1		960109		
Y 96192077		M	S	S	S	S	S				1	960109			
[28]									(E)RING-BACK UP SWITCH SEAL (D)RING,DICHTUNG					(F)ANNEAU (S)ANILLO-SELLO	
11016212		M	S	S	S	S	S				1		961128	12X16	
Y 09160-12003		M	S	S	S	S	S				1	961129		12X16	
[29]									(E)BOLT (D)SCHRAUBE					(F)BOULON (S)PERNO	
09100-10013		M	.	.	.	S	S				3	961004	960131		
Y 09103-10009		M	.	.	.	S	S				3	960201			
[30]									(E)BOLT (D)SCHRAUBE					(F)BOULON (S)PERNO	
09100-10014		M	.	.	.	S	S				1	961004	960131		
Y 09103-10032		M	.	.	.	S	S				1	960201			